

Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Montare

1. Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
2. Montați și instalați racordurile S.
3. Fixați bateria cu gamituri.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Utilizare

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.
 Rotire spre stânga = apă caldă,
 rotire spre dreapta = apă rece.
 31940000/31943000: Selectați dușul de mână prin tragerea butonului de comutare. Se revine la jetul normal după închiderea apei la baterie.

Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare: (1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	1,6 MPa
Temperatura apei calde:	max. 80° C
Temperatura recomandată a apei calde:	65° C
Interax racorduri:	150 ± 16 mm
Racorduri G ½" :	rece - dreapta / cald - stânga
Debit de apă:	17 l/min 0,3 MPa
Asigurat contra scurgere înapoi	

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 34.
 Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Atenție!

Supapele antiretur trebuie verificate anual conform DIN 1988.

Piese de schimb (vezi pag. 2)

1	Mâner	98532000
1.1	Dop filetat	96338000
2	Capac	97406000
3	Piuliță	97977000
4	Piuliță	97209000
5	Cartuș cpl.	92730000
6	Șild	94135000
7	Racord S.	94140000
8	Pulverizator aer cpl..	13914000
9	Comutator cpl.	97978000
10	Buton de tragere	97981000
11	Supapă de reținer	94074000
12	Garnitură	95008000
13	Amortizor de zgomot	96429000
14	Piuliță	96157000
15	Piuliță 31963000	95158000
16	Piuliță 31943000	95184000
17	Niplu de racordare	97220000
18	Supapă de reținer	97980000

Deranjament	Cauza	Măsuri de remediere
Prea puțină apă	- S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. - S-a blocat supapa antiretur.	- Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun. - Schimbați supapa antiretur.
Bateria se mișcă dificil	- Cartuș defect din cauza depunerilor de calcar	- Schimbați cartușul.
Bateria picură	- Cartuș defect	- Schimbați cartușul.
Temperatura apei calde este prea mică	- Limitarea temperaturii apei calde setată incorect.	- Setați limitarea temperaturii apei calde.
Boilerul instant nu funcționează.	- Reductorul nu a fost demontat din dușul de mână. - Sitele de impurități murdare. - S-a blocat supapa antiretur.	- Îndepărtați reductorul din dușul de mână. - Curățați / schimbați sitele de impurități. - Schimbați supapa antiretur.