

Atenție! Bateria trebuie montată, clătită și verificată conform normelor în vigoare.

Montare

1. Clătiți conductele de alimentare în mod profesional.
2. Montați și instalați racordurile S.
3. Fixați bateria cu garnituri.

Diferențele de presiune mari între alimentarea cu apă rece și apă caldă trebuie echilibrate.

Utilizare

Deschideți bateria prin ridicarea manetei.

Rotire spre stânga = apă caldă.

rotire spre dreapta = apă rece.

14461XXX/14464XXX: Selectați modul de funcționare duș manual prin tragerea butonului pe partea superioară a pipei. Se revine la jetul normal după închiderea apei la baterie.

Date tehnice

Presiune de funcționare:	max. 1 MPa
Presiune de funcționare recomandată:	0,1 - 0,5 MPa
Presiune de verificare:	1,6 MPa
(1 MPa = 10 bar = 147 PSI)	
Temperatura apei calde:	max. 80° C
Temperatura recomandată a apei calde:	65° C
Interax racorduri:	150 ± 16 mm
Racorduri:	rece - dreapta / cald - stânga
Debit de apă la 0,3 MPa	ca. 20 l/min
Asigurat contra scurgere înapoi	

Bateria monocomadă cu limitarea apei calde, pentru reglare vezi pag. 41.

Dacă conectați bateria la un boiler instant nu este necesară instalarea unui opritor de apă caldă.

Bateriile monocomadă Hansgrohe pot fi utilizate cu boiler instant cu comandă termică sau hidraulică dacă presiunea apei de alimentare este de min. 0,15 MPa.

Atenție!

Supapele de reținere trebuie verificate regulat conform DIN EN 1717 și standardele naționale sau regionale (anual conform DIN 1988).

Piese de schimb ((vezi pag. 4))

1	Mâner	14895XXX
2	capac	97406XXX
3	Piuliță	97209000
4	Cartuș cpl.	92730000
5	Șild 14461XXX/14661XXX	96467XXX
6	Racord S. 14461XXX/14661XXX	94140000
7	Pulverizator aer cpl.	13914XXX
8	Comutator cpl.	94077000
9	Buton de tragere	96466XXX
10	Supapă de reținere	94074000
11	Șurub de siguranță	96059000
12	Piuliță	97927000
13	Bucșă	97738000
14	Dop filetat	96338000

XXX = cod de culori

000	= crom
880	= crom mat

Deranjament	Cauza	Măsuri de remediere
Prea puțină apă	- S-a murdărit garnitura de sită a capătului de duș. - S-a blocat supapa antiretur. - Depuneri de calcar și impurități pe pulverizatorul de aer.	- Curățați garnitura sită dintre capătul duș și furtun. - Schimbați supapa antiretur. - Curățați / schimbați pulverizatorul de aer.
Bateria se mișcă dificil	- Cartuș defect din cauza depunerilor de calcar	- Schimbați cartușul.
Bateria picură	- Cartuș defect	- Schimbați cartușul.
Temperatura apei calde este prea mică	- Limitarea temperaturii apei calde setată incorect.	- Setați limitarea temperaturii apei calde.
Boilerul instant nu funcționează.	- Reductorul nu a fost demontat din dușul de mână. - Sitele de impurități murdare. - S-a blocat supapa antiretur.	- Îndepărtați reductorul din dușul de mână. - Curățați / schimbați sitele de impurități. - Schimbați supapa antiretur.