

# INSTRUCTIUNI VAS WC CU SCURGERE LATERALA

## ATENȚIE!

Cititi cu atentie instructiunile de folosire si instalare pentru o exploatare rationala si sigura.

### DESCRIEREA PRODUSULUI

Este realizat din ceramica acoperita cu un strat de portelan alb lucios. Este construit pentru a fi usor de instalat si intretinut.

**DOMENIU DE UTILIZARE:** Vasul este destinat utilizarii casnice. Este destinat sistemelor de canalizare cu scurgere laterala intalnit la canalizari pentru etaj.

### INDICATII DE MONTAJ

1. Verificați, înainte de instalare, că vasul nu are fisuri, neregularități ale formei, zgarieturi profunde.
2. Verificați că racordurile de la bazinele de apă și de la scurgere (canalizare), existente, să se potrivească ca dimensiuni și capacitate de etansare și că sunt în stare bună.
3. Nu instalați singur acest obiect sanitar. Pentru instalare sau înlocuire apelați la un instalator autorizat. Nu riscăți astfel să produceti defecțiuni sau să produceti pagube care nu sunt acoperite de certificatul de garanție. Dacă nu este instalat de un instalator autorizat, produsul nu beneficiază de garanție.
4. Folosiți scule adecvate la montarea vasului și asigurați-vă că poziția acestuia este corectă și nu inclinată sau rasucită.
5. Potriviti întai provizoriu vasul, astfel încât racordarea la bazinele de apă și scurgerea de canalizare să se poată face în bune condiții fără nevoie de adaptări.
6. Asezați vasul la orizontală folosind o nivelă și pene de lemn.
7. După stabilirea poziției finale, însemnați locul în care se vor executa gaurile de fixare a vasului.
8. Mutati vasul din aceasta pozitie si executati gaurile de fixare necesare prinderii cu holtzsuruburi si dibluri. Introduceti diblurile in gaurile din pardoseala
9. Repozitionati vasul, potriviti racordurile de apă și canal, și restabiliți poziția corectă folosind pene de lemn. Fixați vasul cu holtzsuruburi până nu se mai mișca dar fără să strângeti prea tare.
10. Etansați definitiv racordurile de apă și canal. Verificați calitatea etansărilor.
11. Astupati spațiul ramas liber între piciorul vasului și pardoseala cu adeziv pentru gresie și faianță.
12. Nu loviți și nu trăntiți vasul de WC, se poate crea o fisură sau sparge.
13. Folosiți la curățat numai substanțele indicate în mod obisnuit.
14. Nu folosiți substanțe sau obiecte abrazive pentru curățarea vasului.
15. Nu stați în picioare pe vas, acesta se poate sparge producând accidente.
16. Nu aruncați obiecte sau substanțe care pot infunda scurgerea.

### INDICATII DE TRANSPORT

1. Nu loviți produsul în timpul transportului.
2. Asigurați produsul că nu se miste, că nu se zgârie sau că nu se ciocnească de alte suprafete, în timpul transportului.
3. Nu se stivuiesc fără materiale de protecție între produse și nu mai mult de 4 produse pe înălțime.