

POLIZOR ELECTRIC PENTRU BANC model SANTO 8



DESCRIERE :

Polizorul pentru banc este proiectat pentru aplicatii casnice (ascutirea cutitelor, daltilor sau a altor instrumente de taiat) si are in componenta urmatoarele:

1. Motor monofazic cu izolatie clasa IP20 .
2. Aparatoare disc din otel pentru prevenirea imprastierii scanteilor si conectare a aparatoarelor protectoare pentru ochi .(A-E)
- 3 .Pietre abrazive .
- 4 . Intrerupator pornit-oprit (ON / OFF) .(C)
- 5 .Cablu electric cu stecher cu impamantare.(F)
- 6 .Suportul piesei de prelucrat.(B)
7. Aparatoare de scantei. (A)

MONTAREA POLIZORULUI:

Polizorul trebuie fixat ferm de bancul de lucru cu suruburi si piulite.

REGLAREA SUPORTURILOR PIESEI DE PRELUCRAT:

Trebuie sa reglati cu regularitate suporturile piesei de prelucrat pentru a compensa uzura discului, dupa cum urmeaza:

1. Slabiti surubul reglabil
2. Reglati distanta dintre suportul piesei si discul abraziv la cea mai mica distanta posibila cu un maxim de 2 mm.
3. Strangeti surubul de reglaj.

MONTAREA SI REGLAREA APARATORII DE SCANTEI:

Aparatoarea de scantei trebuie reglata cu regularitate pentru a compensa uzura discului, dupa cum urmeaza:

1. Montati aparatoarea de scantei pe aparatoarea discului cu ajutorul surubului si a piulitei.
2. Reglati distanta dintre aparatoarea de scantei si discul abraziv la cea mai mica distanta posibila cu un maxim de 2 mm.
3. Strangeti surubul aparatorii de scantei.
4. Impingeti aparatoarea in fata.

5. Strangeti surubul si piulita aparatorii.

Aparatoarea de scantei va protejeaza ochii si mainile de scanteile care sar din piesa prelucrata, de aceea folositi-o intotdeauna!

INLOCUIREA PIETREI ABRAZIVE:

1. Indepartati aparatoarea .
2. Slabiti piulita. Piulita de pe axul din dreapta are filetul pe dreapta, piulita de pe axul din stanga are filetul pe stanga.
3. Indepartati flansa exterioara si vechiul disc abraziv.
4. Curatati flansele.
5. Puneti noul disc abraziv.
6. Puneti flansa exterioara peste discurul abraziv si strangeti ferm piulita.
7. Remontati aparatoarea discului abraziv.

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE:

1. Inainte de pornirea polizorului verificati daca toate suruburile si piulitele sunt bine stranse si daca discurile se invart usor.
2. Polizati intotdeauna numai pe partea frontala a discului abraziv. Nu apasati excesiv piesa ce trebuie polizata.
3. Polizorul nu este conceput pentru a fi folosit permanent. Asigurati-va ca polizorul sa nu fie supraincalzit. Dupa folosirea polizorului timp de 30 de minute, lasati-l sa se raceasca la temperatura mediului ambient.

CURATIREA SI INTRETINEREA:

Polizorul nu necesita interventii speciale de intretinere, exceptand eliminarea periodica a prafului rezultat in urma polizarii din carcasa si din capace.

INSTRUCTIUNI DE SIGURANTA :

Cand se folosesc scule electrice, normele de baza de siguranta trebuie sa fie : reducerea riscului de incendiu, de curentare si sau ranire a persoanei care utilizeaza polizorul, la care se adauga si urmatoarele instructiuni :

1. Mentineti curatenia la locul de munca .
2. Luati in considerare mediul inconjurator al zonei de lucru: nu expuneti polizorul la ploaie, in locatii umede sau in prezenta lichidelor sau gazelor inflamabile.
3. Tineti copiii la distanta de zona de lucru.
4. Pastrati polizorul in caz de neutilizare in locuri uscate, la inaltime si incuiate pentru a nu fi la indemana copiilor .
5. Nu fortati utilizarea polizorului peste limitele parametrilor normali.
6. Utilizati polizorul corespunzator; nu fortati polizorul si accesoriile sale sa lucreze in alte scopuri decat cele proiectate.
7. Folositi numai pietre abrazive cu dimensiuni corespunzatoare si certificate calitativ.
8. Nu folositi polizorul daca are fisa cablului sau cablul de alimentare defecte.

GARANTIA:

Pentru modalitatile si conditiile de garantie consultati certificatul de garantie.

DATE TEHNICE:

Tensiune retea:.....	220 V	Grosimea maxima a discului.....	20 mm
Frecventa retea:.....	50 Hz	Diametrul exterior al discului.....	200 mm
Puterea:.....	400 W	Diametrul interior al discului.....	32 mm
Viteza:.....	2950 rot/min		